

Starter Set Raumklima



Artikel-Nr.: 142546A0



Produkteigenschaften

- Bedarfsgerechte und komfortable Heizungssteuerung per kostenloser Smartphone App
- Individuelle Steuerung Ihrer persönlichen Wohlfühltemperatur pro Raum
- Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten
- Der Heizkörperthermostat ersetzt herkömmliche Thermostate und regelt die Raumtemperatur nach individuellen Bedürfnissen
- Der Fenster- und Türkontakt erkennt das Öffnen und Schließen von Fenstern und ermöglicht ein automatisches Absenken der Heizung
- Besonders zuverlässiges Homematic IP Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Das Starter Set Raumklima kann mit vielen weiteren Homematic IP Geräten jederzeit zu einer vollumfassenden Smart-Home-Lösung ausgebaut werden

Technische Daten

| Access Point: | |
|------------------------------|-------------------------|
| Versorgungsspannung | Steckernetzteil (5 V) |
| Abmessungen (B x H x T) | 118 x 104 x 26 mm |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 400 m |
| Heizkörperthermostat: | |
| Versorgungsspannung | 2x 1,5 V LR06/Mignon/AA |
| Batterielebensdauer | 2 Jahre (typ.) |
| Abmessungen (B x H x T) | 58 x 71 x 97 mm |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 300 m |
| Fenster- und Türkontakt: | |
| Versorgungsspannung | 1x 1,5 V LR03/Micro/AAA |
| Batterielebensdauer | 2 Jahre (typ.) |
| Abmessungen (B x H x T) | 102 x 15 x 20 mm |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 300 m |

Logistische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 142546A0 |
| EAN-Code | 4047976425464 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-SK1 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Maße Verpackung | 325 x 159 x 106 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1261,2 g |

Lieferumfang

| |
|--|
| Home Control Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel) |
| Heizkörperthermostat (Adapter Danfoss RA, RAV und RAVL, Stützring) |
| Fenster- und Türkontakt - optisch (Gehäuse in Weiß und Braun) |
| Batterien |
| Montagematerial |
| Bedienungsanleitungen |